





目

録

.....

产品概述

电机

运行条件


安装环境要求 泵运行地点应无导电或爆炸尘埃
无腐蚀金属或破坏绝

环境温度: 4°C~40°C

泵进口压力: ≤7bar

介质pH值: 6.5~8.5

性能曲线



BP20性能表



性能曲线

